

Configuration requise sur le PC

- Windows 10 ou version supérieure
- Navigateur : Edge, Chrome ou Brave

1 - Branchement du MDB Connect

- ▶ Insérez le MDB Connect dans le port de service de votre machine à café **éteinte**.



- ▶ Allumez la machine à café.
- ▶ Ouvrez le support de l'interface MDB 2.0.
- ▶ Insérez le deuxième MDB Connect et refermez le support.



2 - Préparation de l'interface MDB

- ▶ Reliez votre ordinateur à l'interface MDB 2.0 de JURA à l'aide d'un câble USB-C*. Le bloc d'alimentation **ne doit pas** être connecté !

La LED de l'interface MDB 2.0 s'allume en vert.

La LED du MDB Connect inséré dans l'interface clignote en bleu.

Info

Assurez-vous que votre câble USB-C peut non seulement charger, mais aussi transférer des données.

* Le câble USB-C n'est pas fourni.

3 - Connexion de l'interface MDB (site web d'EVIS)

- ▶ Lancez l'application accessible à partir d'un navigateur pour la configuration de l'interface MDB 2.0 via le lien suivant : <https://mineralis.evis.ch/>
- ▶ Cliquez sur les trois tirets en haut à droite pour sélectionner votre langue préférée.
- ▶ Cliquez sur « **Connecter l'appareil** ».
- ▶ Connectez-vous à « **EVIS** ».
« **Appareil connecté** » apparaît sur l'écran de votre ordinateur.
- ▶ Cliquez sur « **Éditeur de paramètres** ».

4 - Configuration (site web d'EVIS)

- ▶ Effectuez la configuration selon le tableau suivant :

Intitulé	Valeur	Exemple de valeur	Description
Nom de l'appareil		Machine à café bâtiment 1	Désignation de votre machine à café
Protocole hôte	JURA		JURA s'affiche automatiquement.
Texte du crédit		Crédit	Saisissez le texte qui s'affichera sur le visuel. Exemples : Crédit, Credit, Solde
Texte du prix		Prix	Saisissez le texte qui s'affichera sur le visuel. Exemples : Prix, Price, A payer
Texte verrouillé		Verrouillé	Saisissez le texte qui s'affichera sur le visuel. Exemples : Verrouillé, Locked, Bloqué
Symbole des prix actuels		Texte	Sélectionnez TEXT ou un symbole monétaire dans le menu déroulant.
Texte des prix actuels		CHF	Saisissez le texte qui s'affichera sur le visuel. Exemples : CHF, EUR
Code PIN des paramètres de l'appareil		123456	Code PIN pour accéder aux réglages machine.
Code PIN des paramètres de maintenance		654321	Code PIN pour accéder aux réglages de maintenance.
Délai automatique de recouvrement		Activé	Délai d'attente pendant lequel le système vérifie s'il y a suffisamment de crédit sur le moyen de paiement utilisé.
Voir les prix des produits		Activé	Si la valeur est réglée sur 0, aucun nom de produit ni prix ne s'affichera sur le visuel de l'appareil.
Format des prix des produits		0	0 = 1.10 CHF (espace entre le montant et la monnaie) 1 = 1.10CHF (pas d'espace entre le montant et la monnaie) 2 = CHF 1.10 (monnaie avant le montant avec espace) 3 = CHF1.10 (monnaie avant le montant sans espace)
Envoyer les prix		Activé	Les prix sont envoyés à la machine à café à chaque démarrage de l'interface MDB 2.0.
Temps d'affichage pour le prix / le texte		3.0	Si aucun crédit n'est disponible, le prix du produit s'affiche pendant 3 secondes sur le visuel de l'appareil.

Intitulé	Valeur	Exemple de valeur	Description
Temps de sondage		2.0	Délai des requêtes entre l'interface MDB 2.0 et la machine à café (MDB Connect).
Délai de communication		5.0	Si la machine à café (MDB Connect) ne transmet aucun signal, l'interface MDB 2.0 peut p. ex. attendre 5 secondes avant d'envoyer la requête suivante.
Mode test CEM		Désactivé	Utilisé pour le test CEM. Ce paramètre n'est pas utile au quotidien.
Réinitialiser MDB Connect		Désactivé	Le MDB Connect sera réinitialisé au prochain démarrage.
Version MDB Connect			Version du logiciel, lue automatiquement.
Mode opératoire		Tous les médias doivent être prêts	Tous les systèmes de paiement n'ont pas le même temps de démarrage. La machine à café peut fonctionner soit lorsqu'un système est prêt, soit lorsque tous les systèmes sont prêts à l'emploi.
Validateur de pièces MDB		Désactivé	
Appareil MDB Externe 1		Activé	
Appareil MDB Externe 2		Désactivé	
Activer le transfert		Désactivé	

5 - Envoi de la configuration (site web d'EVIS)

- ▶ Cliquez sur « **Envoyer la configuration** ».
« Configuration envoyée » apparaît sur l'écran de votre ordinateur.

6 - Connexion de la machine à café au système MDB

- ▶ Allez dans les réglages machine de votre machine à café.
- ▶ Sélectionnez le sous-menu « **Accessoires** ».
- ▶ Sélectionnez « **Encaissement** ».
Assurez-vous que le MDB Connect se trouve juste à côté de la machine à café (distance max. 0,5 m).
- ▶ Sélectionnez « **Connexion** ».
« Connecté » apparaît sur le visuel de votre machine à café.

7 - Saisie des prix des produits (site web d'EVIS)

- ▶ Cliquez sur « **Éditeur de produits et de prix** ».
- ▶ Cliquez sur « **Lire des produits** ».
- ▶ Saisissez un prix pour chaque article.
- ▶ Cliquez sur « **Envoyer des produits** ».
- ▶ Cliquez sur « **Redémarrer l'appareil** ».

Info

vide = Le produit ne s'affiche pas
00 = Produit sans prix

7 - Fin de la procédure

- ▶ Débranchez le câble USB-C de l'ordinateur et de l'interface MDB 2.0.
- ▶ Raccordez le système de facturation souhaité au port MDB.



- ▶ Reliez la source de courant à l'interface MDB 2.0.



- ▶ Reliez le câble secteur à la source de courant.



- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.

Assurez-vous que le MDB Connect se trouve juste à côté de la machine à café (distance max. 0,5 m).

L'interface MDB 2.0 de JURA se reconnecte automatiquement à la machine à café configurée.